

Cowinns triple offset haute pression et haute température peuvent être utilisés en pétrochimie centrales électriques fossiles, GNL, pâtes et papiers, centrales peu claires et raffinement pétrolier.

Conception norme selon API609

Instruction pour structure triple offset:

- 1.Offset un: l'arbre est décalé derrière l'axe du siège pour permettre un contact d'étanchéité complet autour du siège entier.
- 2.Offset deux: l'axe de l'arbre est décalé par rapport au tuyau et à la vanne qui fournit ouverture et fermeture sans interférence de la vanne
- 3.Offset trois: l'axe du cône du siège est décalé par rapport à l'axe de l'arbre pour éliminer friction lors de la fermeture et de l'ouverture et pour obtenir un scellement compressif uniforme autour du siège entier.

Tripler dessin de la structure du corps de la vanne papillon excentrée

