

Cowinns triplo offset ad alta pressione e alta temperatura possono essere utilizzati nel settore petrolchimico piante, centrali fossili, GNL, pasta di legno e carta, centrali elettriche poco chiare e raffinazione del petrolio.

Design standard secondo API609

Istruzione per struttura a triplo offset:

1. Offset uno: l'albero è sfalsato dietro l'asse del sedile per consentire il contatto di tenuta completo intorno all'intero sedile.

2. Offset due: la linea centrale dell'albero è sfalsata dal tubo e dalla valvola che fornisce apertura e chiusura senza interferenze della valvola

3. Offset tre: l'asse del cono del sedile è sfalsato rispetto alla linea centrale dell'albero per eliminarlo attrito durante la chiusura e l'apertura e per ottenere una tenuta a compressione uniforme intorno all'intero sedile.

Triplificare disegno della struttura del corpo valvola a farfalla offset

