

Descrição do Produto:

Padrão de design API 600

Teste padrão: API598

RF OS e Y, haste ascendente

Corpo da válvula de portão de fundição A351 CF10M

Instrução para aplicação e função da válvula de gaveta API600:

As válvulas de gaveta são usadas principalmente para válvulas de parada totalmente abertas ou totalmente fechadas. Eles normalmente não são considerados para fins de trituração, mas mais para lamas, fluidos viscosos, etc.

A válvula de gaveta é caracterizada por uma cunha móvel, que é movida com a operação da porca da haste. A cunha viaja perpendicularmente à direção do fluxo.

As válvulas de gaveta geralmente têm uma queda de pressão mínima quando totalmente abertas, fornecem fechamento hermético quando totalmente fechadas e permanecem relativamente livres de acúmulo de contaminação.